

EPOKSYDOWY EFEKT RDZY

EPOXON + OXIDECOR EXTRA FINE

Siedziba: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a
Filia: 90-604 Łódź ul. Zielona 34

tel: 0048 (0) 42-617-23-22
tel: 0048 (0) 42-632-24-01

fax: 0048 (0) 42-617-23-21
fax: 0048 (0) 42-634-36-13

www.ecorson.com
e-mail: info@ecorson.com

SYSTEM: EPOXON FONDO / EPOXON / OXIDECOR EXTRA FINE / AKTYWATOR NEW

Dekoracyjny efekt stworzony z wodorozcieńczalnej farby epoksydowej, dwuskładnikowej i masy dekoracyjnej Oxidecor Extra Fine zawierającej prawdziwy metal o drobnej granulacji. Przy pomocy tych produktów można uzyskać niepowtarzalny efekt wtopionej rdzy na gładkiej powierzchni o dowolnym kolorze charakteryzujący się bardzo wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. System może być nanoszony pacą, wałkiem i pędzlem na wszystkie rodzaje podłoży takie jak: podłogi, ściany, kaloryfery, drzwi, metal, poręcze, płyty meblowe, lampy, przedmioty dekoracyjne w pomieszczeniach loftowych etc., przeznaczony do malowania ochronnego powierzchni betonowych i metalowych wewnątrz budynków.



PRODUKT	WYDAJNOŚĆ	ROZCIEŃCZANIE	NARZĘDZIA	OPIS SYSTEMU	SCHNIĘCIE
EPOXON FONDO A+B gruntowanie 1	1kg / 15m ²	gotowy do użycia	szczotka (ławkowiec)	Do bieżącego wykorzystania zmieszać 1kg gruntu z 0,21kg katalizatora. Tak przygotowany produkt nanieść na podłoże, dokładnie wcierając ławkowcem. Gruntowanie wzmacnia i zapobiega nadmiernej chłonności, wiążąc podłoże zwiększając przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw. Przygotowaną partię materiału należy wykorzystać w ciągu 1 godzin.	Następna warstwa po 20h, ale nie później niż po 48h. Pełne utwardzenie 7 dni
EPOXON warstwa podkładowa 2	1kg / 8-10m ²	gotowy do użycia, ew. 0-10%	wałek, pędzel, natryskowo	Do części A (żywica) dodać część B (katalizator) i dokładnie wymieszać. Na przygotowane podłoże nanieść warstwę Epoxon. Przygotowaną partię materiału należy wykorzystać w ciągu 1 godzin.	Następna warstwa po 20h, ale nie później niż po 48h. Pełne utwardzenie 7 dni
W CELU MOCNEGO WYBARWIENIA ZALECA SIĘ NANOSIĆ CIENKĄ WARSTWĘ OXIDECOR EXTRA FINE					
EPOXON warstwa właściwa OXIDECOR EXTRA FINE warstwa podkładowa 3	1kg / 8-10m ² paca lub pędzlem: w zależności od gęstości wzoru. Przy pokryciu 75% powierzchni rdzą ok. 1kg / 4m ²	gotowy do użycia, ew. 0-10% paca: gotowy do użycia	wałek, pędzel, natryskowo natryskowo, paca, pędzel, ławkowiec, wałek	Do części A (żywica) dodać część B (katalizator) i dokładnie wymieszać. Przygotowaną partię materiału należy wykorzystać w ciągu 1 godzin. Następnie na fragment powierzchni nanieść cienką warstwę Epoxon i połączyć miejscowo z masą Oxidecor Extra Fine. Po nałożeniu fragmentu, należy zrosić aktywatorem (patrz poniżej warstwa aktywująca 4). Pracę wykonujemy etapami nakładając poszczególne fragmenty, aż do ukończenia całej powierzchni. W przypadku dużych powierzchni należy pamiętać o zastosowaniu aktywatora przed wyschnięciem, który jest opisany w kolejnej warstwie. W przypadku wystąpienia śladów nanoszenia aktywatora powierzchnię można przegładzić wałkiem.	Następna warstwa po 20h, ale nie później niż po 48h. Pełne utwardzenie 7 dni
AKTYWATOR LAZUR warstwa aktywująca do zastosowania na mokre lub suche podłoże AKTYWATOR NEW warstwa aktywująca do zastosowania na mokre podłoże 5	1l / 10m ² 1l / 10m ²	gotowy do użytku pędzlem: 10-20% wodą natryskowo: 20-30% wodą got. do użytku	zraszacz	Na lekko podsychającą warstwę Oxidecor E, nanieść przy pomocy atomizera Aktywator LAZUR lub NEW. Należy pamiętać, że ilość i częstotliwość użycia aktywatora zależy od warunków i czasu schnięcia warstwy w jakim jest on nanoszony, im wolniej będzie przebiegało schnięcie, tym więcej wystąpi przebarwień. Mają na to wpływ czynniki takie jak: wilgotność, temperatura, przeciągi. Nie należy wykonywać prac na: słońcu, deszczu, wietrze i mrozie. Pierwsza aplikacja powinna być w miarę równomierna dla całej powierzchni. Przed ostatecznym wyschnięciem, Aktywator nanosić dodatkowo kilkakrotnie na całej warstwie lub punktowo w celu spotęgowania efektu rdzy. Następnie pozostawić całość do wyschnięcia. Jeśli efekt nie będzie zadowalający można dodatkowo nanieść warstwę Aktywator LAZUR na już wyschnięte podłoże.	całkowicie 48h Następna warstwę nakładać po 40h, ale nie później niż po 48h

EFEKT RDZY NA FARBIE

TERRA lub ECO12 + OXIDECOR EXTRA FINE

Siedziba: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a
Filia: 90-604 Łódź ul. Zielona 34
tel: 0048 (0) 42-617-23-22
tel: 0048 (0) 42-632-24-01
fax: 0048 (0) 42-617-23-21
fax: 0048 (0) 42-634-36-13
www.ecorson.com
e-mail: info@ecorson.com

SYSTEM: EPOXON FONDO / TERRA lub ECO12 / OXIDECOR EXTRA FINE / AKTYWATOR NEW / AKTYWATOR LAZUR

Dekoracyjny efekt stworzony z wodorozcieńczalnej farby Terra lub Eco12 i masy dekoracyjnej Oxidecor Extra Fine zawierającej prawdziwy metal o drobnej granulacji. Przy pomocy tych produktów można uzyskać niepowtarzalny efekt wtopionej rdzy na gładkiej powierzchni o dowolnym kolorze charakteryzujący się bardzo wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. System może być наносzony pędzlem, wałkiem i pędzlem na wszystkie rodzaje podłoży takie jak: podłogi, ściany, kaloryfery, drzwi, metal, poręcze, płyty meblowe, lampy, przedmioty dekoracyjne w pomieszczeniach loftowych etc., przeznaczony do malowania ochronnego powierzchni betonowych i metalowych wewnątrz budynków.



PRODUKT	WYDAJNOŚĆ	ROZCIEŃCZANIE	NARZĘDZIA	OPIS SYSTEMU	SCHNIĘCIE
MFA CLASSIC gruntowanie bezbabarne 1	1l / 40m ²	Dodać 4l wody do 1l gruntu	szczotka (ławkowiec) wałek dla podłoży słabych	Podłoże chłonne (stabilne), należy zagruntować stosując rozcieńczony koncentrat MFA Classic 1:4 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia powierzchnię i zwiększa przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw.	4 - 6h
(W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNI GRUNT)					
MFA PLUS gruntowanie bezbabarne 1	1l / 30m ² (po rozcieńczeniu 1 do 3 z wodą)	Dodać max. 3l wody do 1l gruntu	szczotka (ławkowiec) wałek dla podłoży słabych	Podłoże chłonne, tzw. słabe oraz powierzchnie starych ścian, zaleca się użyć gruntu wzmacniającego MFA PLUS, rozcieńczonego max 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia i zapobiega nadmiernej chłonności, głęboko penetrując i wiążąc podłoże, zwiększa przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw.	7-8h
(W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNI GRUNT)					
MFA WHITE gruntowanie kryjące 1	po rozcieńczeniu 50-100% wodą 1l / 15-20m ² Bez rozcieńczenia 8-10m ²	Dodać od 0 do 100% wody. max. 1l wody do 1l gruntu	szczotka (ławkowiec) wałek dla podłoży słabych	MFA WHITE, biały grunt z możliwością barwienia, polecany przed każdym malowaniem dla ujednolicenia powierzchni szczególnie przy zmianie dotychczasowego koloru ścian. Stosowany jest również pod intensywne, trudno kryjące kolory. Grunt rozcieńczać max. 100% z wodą, nanosić za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w stabilne podłoże. Może być наносzony wałkiem bez rozcieńczania jako farba wewnętrzna lub podkład gruntujący.	4 - 6h
TERRA lub ECO 12 warstwa właściwa 2	1l / 12m ²	dodać max. 5% wody	wałek, natrysk	Na przygotowane podłoże наносimy warstwę wybranej farby podkładowej, którą rozcieńczamy max. 5% wodą. Wstępnie zaczynamy od malowania powierzchni niedostępnych dla dużego wałka (wewnętrzne narożniki ścian, przy listwach podłogowych, wokół kontaktów, itp.). Następnie malujemy równomiernie zaczynając od góry do dołu bez przerywania prac, aż do ukończenia całej powierzchni. Podczas malowania należy na bieżąco oceniać jakość i unikać wracania się do podsychającej warstwy.	8h
TERRA lub ECO 12 warstwa właściwa 2	1l / 12m ²	dodać max. 5% wody	wałek, natrysk	Na dobrze przygotowane podłoże наносimy kolejną warstwę farby, którą rozcieńczamy max. 5% wodą. Wstępnie zaczynamy od malowania powierzchni niedostępnych dla dużego wałka (wewnętrzne narożniki ścian, przy listwach podłogowych, wokół kontaktów, itp.). Następnie malujemy równomiernie zaczynając od góry do dołu bez przerywania prac, aż do ukończenia całej powierzchni. Podczas malowania należy na bieżąco oceniać jakość i unikać wracania się do podsychającej warstwy.	8h
W CELU MOCNEGO WYBARWNIENIA ZALECA SIĘ NANOSIĆ CIENKĄ WARSTWĘ OXIDECOR EXTRA FINE					
OXIDECOR EXTRA FINE warstwa podkładowa 3	pędzlem lub pędzlem: w zależności od gęstości wzoru. Przy pokryciu 75% powierzchni rdzą ok. 1kg / 4m ²	pędzlem: gotowy do użycia	natryskowo, pędzlem, ławkowiec, wałek	W zależności od pożądanego efektu końcowego należy zaplanować rozmieszczenie наносzonej masy do efektu rdzy, pozostawiając widoczne fragmenty podłoża. Na przygotowane podłoże naniesić w wybranych miejscach cienką warstwę Oxidecor Extra Fine. Po nałożeniu fragmentu, należy zrosić aktywatorem (patrz poniżej warstwa aktywująca 4). Pracę wykonujemy etapami nakładając poszczególne fragmenty, aż do ukończenia całej powierzchni. W przypadku użycia Aktywatora NEW należy pamiętać o zastosowaniu go przed wyschnięciem (jest opisany w kolejnej warstwie). W przypadku wystąpienia zacieków z aktywatora powierzchnię można przegładzić wałkiem.	
AKTYWATOR LAZUR warstwa aktywująca do zastosowania na mokre lub suche podłoże 4	1l / 10m ²	gotowy do użycia pędzlem: 10-20% wodą natryskowo: 20-30% wodą	zraszacz	Na lekko podsychającą warstwę Oxidecor E, naniesić przy pomocy atomizera Aktywator NEW. Należy pamiętać, że ilość i częstotliwość użycia aktywatora zależy od warunków i czasu schnięcia warstwy w jakim jest on наносzony, im wolniej będzie przebiegało schnięcie, tym więcej wystąpi przebarwień. Mają na to wpływ czynniki takie jak: wilgotność, temperatura, przeciągi. Nie należy wykonywać prac na: słońcu, deszczu, wietrze i mrozie. Pierwsza aplikacja powinna być w miarę równomierna dla całej powierzchni. Następnie pozostawić całość do wyschnięcia. Jeśli efekt nie będzie zadowalający można dodatkowo nanieść warstwę Aktywator LAZUR na już wyschnięte podłoże.	
AKTYWATOR NEW warstwa aktywująca do zastosowania na mokre podłoże 4	1l / 10m ²	got. do użycia			